

Metallbänder, Montage der NOMOS-Faltschließe und Bandwechsel

Drei Bänder aus Edelstahl gibt es nun bei NOMOS Glashütte: ein feineres Metallband, das aus 145 Einzelteilen handverschraubte Metallband Sport und das eigens für die Club Sport-Modelle entworfene Metallband Club Sport. Die Metallbänder werden exklusiv für NOMOS Glashütte gefertigt, sind besonders langlebig und äußerst angenehm zu tragen. Sie bedürfen keiner speziellen Pflege: Sie können sie von Zeit zu Zeit mit einem weichen Tuch reinigen, stärkere Verschmutzungen entfernen Sie am besten mit einer milden Seifenlauge. Achten Sie hierbei jedoch auf die Wasserdichtheit Ihrer Uhr (mindestens 10 atm). Die Länge der Metallbänder lässt sich einfach und schnell an Ihr Handgelenk anpassen.

Metallband

Dank seines praktischen Verschlusses lässt sich das NOMOS-Metallband ganz leicht in der Länge verstellen: Öffnen Sie die Schließe auf der Rückseite des Bandes, indem Sie den Bügel nach oben drücken, etwa mithilfe des NOMOS-Bandwechselwerkzeugs. Schieben Sie die Schließe an die gewünschte Stelle – achten Sie dabei auf die vorgegebenen Rasterungen – und drücken Sie den Bügel wieder zu. Ihr NOMOS-Fachhändler ist Ihnen hierbei auch gern behilflich.

Metallband Sport

Durch Entfernen und Hinzufügen einzelner Elemente lässt sich die Länge des Metallbands Sport ganz einfach anpassen. Öffnen Sie dafür das Band und lösen es an der Schnellverstellung von der Schließe. Die überzähligen Elemente lassen sich mithilfe eines Schraubendrehers (Klingenbreite 1,0 mm) auf der Rückseite des Bandes lösen und herausnehmen. Verschrauben Sie das Band anschließend wieder und befestigen Sie es an der Schließe. Gern hilft Ihnen auch Ihr NOMOS-Fachhändler dabei. Finden Sie hier heraus, wie viele Elemente Sie entfernen oder hinzufügen müssen, damit Ihr Metallband Sport perfekt an Ihr Handgelenk passt:



Minimale Veränderungen am Metallband Sport können Sie mit der Schnellverstellung ausgleichen – gerade im Sommer oder Winter verändert sich temperaturbedingt der Umfang des Handgelenkes häufig. Für die Schnellverstellung drücken Sie die beiden Stifte des letzten Elementes unter der Schließe zusammen und schieben das Band ein Stück nach vorn oder zurück, bis es wieder einrastet.

Metallband Club Sport

Sie können die Länge des Metallbands Club Sport ganz einfach anpassen, indem Sie einzelne Elemente hinzufügen bzw. entfernen. Legen Sie das Band seitlich auf eine kratzfreie Unterlage und in den dafür vorgesehenen Bandhalteklötz. Positionieren Sie das Band so, dass der Stift nach unten ins Freie ausgetrieben werden kann. Die überzähligen Elemente lassen sich nun mit dem beiliegenden Stiftdreher (Stiftdurchmesser 0,8 mm) und einem Uhrmacherhammer lösen. Die Stifte können in beide Richtungen ein- und ausgeschlagen werden. Achten Sie beim Herausschlagen auf den herausfallenden Stift und die Fixierhülse.

Setzen Sie nun die Fixierhülse wieder ein und verbinden Sie die Glieder miteinander. Mit der Kunststoffseite des Uhrmacherhammers können Sie jetzt den Stift vorsichtig einschlagen. Überprüfen Sie danach den festen Sitz des Stiftes von beiden Seiten. Gern hilft Ihnen hierbei auch Ihr NOMOS-Fachhändler. Finden Sie hier heraus, wie viele Elemente Sie entfernen oder hinzufügen müssen, damit Ihr Metallband Club Sport perfekt an Ihr Handgelenk passt:



Faltschließenmontage für Ein- und Umsteiger

Ihr Fachhändler montiert die NOMOS-Faltschließe im Handumdrehen. Mit etwas feinmotorischem Geschick und zwei Schraubendrehern (Klingenbreite 1,6 mm) können Sie dies aber auch selbst.

Kontrollieren Sie bitte ab und an, ob die Schrauben Ihrer Faltschließe noch festsitzen – und ziehen Sie sie wenn nötig nach. Auf Nummer sicher gehen Sie übrigens mit einem Tropfen Schraubensicherungslack, den Sie vorm Einschrauben auf das Gewinde der Schraube geben. Erfahren Sie im Video, wie Sie die Faltschließe montieren können:



Wie wechsele ich das Band an meiner NOMOS-Uhr?

Dunkles Horween Genuine Shell Cordovan, helles Veloursleder oder doch wasserfestes Textil? Wie Sie für Veränderung am Handgelenk sorgen (ohne dabei die Uhr zu wechseln), sehen Sie in unserer Bandwechselanleitung. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein NOMOS-Bandwechselwerkzeug – und ein paar Minuten Zeit. Erfahren Sie im Video, wie Sie das Band schnell und einfach wechseln können:

