

Metallbänder, Montage der NOMOS-Faltschließe und Bandwechsel

Drei Bänder aus Edelstahl gibt es bei NOMOS Glashütte: ein feineres Metallband, das aus 145 Einzelteilen handverschraubte Metallband Sport und das eigens für Club Sport-Modelle entworfene Metallband Club Sport. Die Metallbänder werden exklusiv für NOMOS Glashütte gefertigt, sind besonders langlebig und äußerst angenehm zu tragen. Sie bedürfen keiner speziellen Pflege: Sie können sie von Zeit zu Zeit mit einem weichen Tuch reinigen, stärkere Verschmutzungen entfernen Sie am besten mit einer milden Seifenlauge. Achten Sie hierbei jedoch auf die Wasserdichtigkeit Ihrer Uhr (mindestens 10 atm). Die Länge der Metallbänder lässt sich einfach an Ihr Handgelenk anpassen. Gern hilft Ihnen auch Ihr NOMOS-Fachhändler dabei.

Metallband

Dank seines praktischen Verschlusses lässt sich das NOMOS-Metallband leicht in der Länge verstellen: Öffnen Sie die Schließe auf der Rückseite des Bandes, indem Sie den Bügel nach oben drücken, etwa mithilfe des NOMOS-Bandwechselwerkzeugs. Schieben Sie die Schließe an die gewünschte Stelle – achten Sie dabei auf die vorgegebenen Rasterungen – und drücken Sie den Bügel wieder zu.

Metallband Sport

Durch Entfernen und Hinzufügen einzelner Elemente lässt sich auch die Länge des Metallbands Sport anpassen. Öffnen Sie dafür das Band und lösen Sie es an der Schnellverstellung von der Schließe. Die überzähligen Elemente lassen sich mithilfe eines Schraubendrehers (Klingenbreite 1,0 mm) auf der Rückseite des Bandes lösen und herausnehmen. Verschrauben Sie das Band anschließend wieder und befestigen Sie es an der Schließe. Finden Sie hier heraus, wie viele Elemente Sie entfernen oder hinzufügen müssen, damit Ihr Metallband Sport perfekt an Ihr Handgelenk passt:



Minimale Veränderungen am Metallband Sport können Sie mit der Schnellverstellung ausgleichen – im Sommer oder Winter verändert sich der Umfang des Handgelenkes temperaturbedingt häufig. Für die Schnellverstellung drücken Sie die beiden Stifte des letzten Elementes unter der Schließe zusammen und schieben das Band ein Stück nach vorn oder zurück, bis es wieder einrastet.

Metallband Club Sport

Sie können die Länge des Metallbands Club Sport anpassen, indem Sie einzelne Elemente hinzufügen bzw. entfernen. Dafür benötigen Sie das Werkzeugset Club Sport. Legen Sie das Band seitlich auf eine kratzfreie Unterlage und in den dafür vorgesehenen Bandhalteklötzchen. Positionieren Sie das Band so, dass der Stift nach unten ins Freie ausgetrieben werden kann. Die überzähligen Elemente lassen sich nun mit dem zum Werkzeugset gehörenden Stiftdreher (Stiftdurchmesser 0,8 mm) und einem Uhrmacherhammer lösen. Die Stifte können in beide Richtungen ein- und ausgeschlagen werden. Achten Sie beim Herausklopfen auf den herausfallenden Stift und die Fixierhülse.

Setzen Sie die Fixierhülse wieder ein und verbinden Sie die Glieder miteinander. Mit der Kunststoffseite des Hammers können Sie jetzt den Stift vorsichtig einschlagen. Überprüfen Sie danach den festen Sitz des Stiftes von beiden Seiten. Finden Sie hier heraus, wie viele Elemente Sie entfernen oder hinzufügen müssen, damit Ihr Metallband Club Sport perfekt an Ihr Handgelenk passt:



Faltschließenmontage für Ein- und Umsteiger

Ihr Fachhändler montiert die NOMOS-Faltschließe im Handumdrehen. Mit etwas feinmotorischem Geschick und zwei Schraubendrehern (Klingenbreite 1,6 mm) können Sie dies aber auch selbst.

Kontrollieren Sie bitte ab und an, ob die Schrauben Ihrer Faltschließe noch festsitzen – und ziehen Sie sie wenn nötig nach. Auf Nummer Sicher gehen Sie übrigens mit einem Tropfen Schraubensicherungslack, den Sie vor dem Einschrauben auf das Gewinde der Schraube geben. Erfahren Sie im Video, wie Sie die Faltschließe montieren können:



Wie wechsele ich das Band an meiner NOMOS-Uhr?

Dunkles Horween Genuine Shell Cordovan, helles Velours oder doch wasserfestes Textil? Wie Sie für Veränderung am Handgelenk sorgen (ohne dabei die Uhr zu wechseln), sehen Sie in unserer Bandwechselanleitung. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein NOMOS-Bandwechselwerkzeug und ein paar Minuten Zeit. Erfahren Sie im Video, wie Sie das Band schnell und einfach wechseln können:

